

## Na pagina de download, baixe o primeiro programa da lista, o CMS





Ao abrir o arquivo baixado, ele aparecerá da seguinte maneira:

ficionar Extrair Para Test	ar Visualizar Excluir Localiza	r Assistente Informações Antivírus	Comentários SFX		
CMS.zip - Arquivo	ZIP, tamanho descomprimido 9.87	76.613 bytes			111111111
me Dnvif_CMS_V3.0.9.18.T.2013.	Tamanho Comprimido T.	Tipo Modificado 2sta de arquivos 2sta de arquivos 2sta de arquivos 02/01/2015 13:27	CRC32 24459B2C	Fragund	
			Total 9.876.6131	bytes em 1 arquivo	

Agora clique duas vezes no arquivo "Onvif\_CMS\_V1.0.9.18.T2013" para iniciar a instalação do programa de acesso remoto

Nome Tamanho Comprimido Sur Construinto Sur Co	Modificado CRC32	
	Setup Language Please select one of the following languages:	
	SimpChinese TradChinese  Figlish	
	Net > Cancel	

Agora basta deixar marcado em inglês e clicar em "Next"

	waliação) ntas Favoritos Opções Ajuda	- 5 ×
Adicionar Extrair Para Testa	r Visualizar Excluir Localizar Assist	Image: Informações         Image:
Nome   Onvif_CMS_V3.0.9.18.T.2013	Tamanho Comprimido Tipo Pasta de i 9.876.613 9.308.759 Aplicativi	Modificado CRC32 e arquivos <sup>VO</sup> CMS Setup X
		Welcome Welcome to the installer for CMS .
		It is strongly recommended that you exit al Windows programs before continue with this installation. If you have any other programs unning, please click Cancel, close the programs, and run this setup again.
		Utherwise, click Next to contrue.
		< Back Next > Cancel
era Pesquisarina Web	e no Windows	Total 9.876.613 bytes em 1 arquivo
		12/01/2016
CMS.zip - WinRAR (cópia de a Arquivo Comandos Ferrame	valiação) ntas Favoritos Opções Ajuda	- • ×
Adicionar Extrair Para Testa  CMS.zip - Arquivo	r Visualizar Excluir Localizar Assist ZIP, tamanho descomprimido 9.876.613 by	stente Informações Antivirus Comentários SFX
Nome  Onvif_CMS_V3.0.9.18.T.2013	9.876.613 9.308.759 Aplicative	iarquivos CMS Setup X
×		Installation Folder Where would you like CMS to be installed? The without will be installed in the folder listed below. To called a different location, extractions in a
		Instanting which related to the funder activation of the set of th
		Cut region i res publicutoria Space required: 31.8 M8
		Space available on selected drive: 13.77 GB
		< Back Next > Cancel
Pesquisar na Web	e no Windows	Total 9.876.613 bytes em 1 arquivo           □         •
CMS via . WorPAP (chain do you		
Arquivo Comandos Ferramenta	s Favoritos Opções Ajuda	
Adicionar Extrair Para Testar           CMS.zip - Arquivo ZIF           Nome	Visualizar Excluir Localizar Assisten , tamanho descomprimido 9.876.613 bytes Tamanho Comprimido Tipo	Inter Informações Antivinus Comentarios SFX  S Modificado CRC32
 Onvif_CMS_V3.0.9.18.T.2013	Pasta de arq 9.876.613 9.308.759 Aplicativo	quivos       Image: CMS Setup     X       Ready to install
		You are now ready to instal CMS The installer now has enough information to instal CMS on your computer.
		The following settings will be used: Install folder: C:VPogram Ries (x85)/CMS Shoten folder: CMS
		Please click Next to proceed with the installation.
		2 cher

Quando aparecer tela de carregamento, basta esperar que complete a barra e pronto, o programa já está instalado e pronto para uso.

Adicionar Extrair Para T	estar Visualizar Excluir Localizar Ass	tente Informações Antivirus Comentários SFX	
🗈 🛛 🔚 CMS.zip - Arqu	ivo ZIP, tamanho descomprimido 9.876.613	/tes	
Nome	Tamanho Comprimido Tipo Pasta d	Modificado CRC32 arquivos	
Onvif_CMS_V3.0.9.18.T.20	13 9.876.613 9.308.759 Aplicat	o 🐻 CMS Setup 🗙	
		Installing CMS Please wat	
2		Instaling Files C. ).Pogram Files (x85)/CMS'.HHNetClerk.dl	
		Qancel	
		Comment of the second sec	

Automaticamente ao terminar a instalação, o programa abrirá. Caso ele não abra, basta clicar duas vezes no seu ícone na área de trabalho.



Após abrir o programa ele apresentará a seguinte tela

No	me	super			
Se	nha				
		Salvar	senha	🗌 Auto Login	
		Login	Ca	ncelar	
	Ba	ista clicar e	em "Lo	gin"	





Basta aguardar que logo aparecerá a primeira tela do programa



24H

Agora vamos configurar o sistema. Clique em "ok", e depois clique em "Sistema" como na figura abaixo

_		Mon	itor	0 179	Hora
H.S	ica dyr	H.204 DVR	H.264 DWR	H.264 DWR	13:11:00 2016-01-12 CPU : 9%
H.2	<del>164</del> dwr	H.264 DVR	H.264 DVR	H.264 DWR	PTZ
H.2	04 dvr	H.264 DVR	H.264 DVR	H.264 DWR	Zoom     Focus     Iris
8.2	ica dyr	H.264 DVR	H.264 DVR	#.264 dvr	AutoPar     Preset     O1      C0 + Sequencial     O1     C     E
			25 36 64 2	s 🐗 🖵 🔨	NTZ
Tipo	Data	Equipamento Usua	írio Descrever		Cores
					Sistema
					Reprodução
					Avançados
					Logout

Após clicar em "Sistemas", a coluna de opções no canto direito da tela mudara para as opções do sistema. Clique em "Gerenciador de dispositivos"

lispositivo		Moni	tor		Hora
	H.264 DWR	#.264 DVR	H.264 DWR	H.264 DVR	13:11:27 2016-01-12 CPU : 6%
	H.264 DWR	H.264 DWR	IH. 264 DVR	H.264 DVR (	Sistema Gerenciador de disposit
	H.264 DVR	H.264 DWR	H.264 DVR	HL-264 DVR	Configurações locais
	H.264 DVR	H.264 DWR	H.264 DWR	H.264 DVR	Usuários
	Tipo Data	Equipamento Usuá	25 36 64 🔊		<ul> <li>PTZ</li> <li>Cores</li> <li>Sistema</li> <li>Reprodução</li> </ul>
RC					Avançados





( ) ( )					
e En	dereço IP	Porta	MAC	Vendor	
			-		
	Localizar IP	dicio	nar equipament	Editar disposit	livos
Nome	Test				
Tipo de logi	n Enderer		Domínio		Cloud
	- Liberey				cioda
Domínio					
Porta	34567				
2012 A. 1	operador	$\leftarrow$	Senha	****	-
Usuario					
Usuario Zona	cameras				
Usuario Zona Vendor	cameras H264DVR		•		

A primeira informação o nome do dispositivo esse nome é de livre escolha, nesse exemplo, utilizei o nome "Test" agora marque a opção "Domínio" conforme a imagem ao lado. Em seguida no campo"Domínio" digite o seu endereço de domínio.

Esse endereço é sigiloso e só será informado através da central de atendimento Teck-Phone.

As informações a seguir serão iguais as da imagens acima.

Porta: 34567

Usuário: operador

No campo senha, digite a sua senha pessoal.

Após essas configurações, basta clicar em "Ok".

Se tudo estiver correto, o programa voltará para a tela anterior, mas agora em baixo da zona já aparece o nome do dispositivo criado como mostra a imagem abaixo. 🔯 Lista de zonas

🖗 Test

Agora basta clicar em "ok" na parte inferior da janela. O programa retornará para a página inicial, mas agora, seu aparelho já aparece no lado esquerdo da tela como mostra afigura abaixo.

Dispositivo		Monitor		Hora
Test	H.264 DVR H.26	5 dwr   <del>H. 264</del> dwr	#.264 dvr	13:26:41 2016-01-12 CPU : 0%
	H.264 DVR H.26	9 DWR H.264 DWR	H.264 DVR	Sistema Officiation de disposit
	H.264 DVR H.26	4 DWR <b>H.264</b> DWR	H.264 DVR	Configurações locais Configuração remota
0	H.264 DVR H.26	5 dwr H.264 dwr	H.234 DVR	Usuários Log local
	Tipo Data Equipa	mento Usuário Descrever		E PTZ
				Sistema Reprodução W Avançados
RC				tuonol 80

24H

Clique duas vezes no nome do aparelho, no nosso exemplo eu cliquei duas vezes na palavra "Test"

Ele abrira o numero de canais do dispositivo como mostra a figura abaixo.

CMS			Monitor	( *		Hora
Cameras Cameras CAM01 CAM02 CAM03 CAM04	<b>H.26</b> 4 E	947R HL 204	DVR H.	264 DVR	H.264 DVR	13:27:17 2016-01-12 CPU : 1%
CAM05 CAM06 CAM07 CAM07	H.264 F	9VR #1.264	ovr H.	264 DWR	H.264 DVR	PTZ
	H.264 E	947 H.264	dyr H.	264 dvr	H.264 DVR	Zoom     Zoom     Focus     Iris
	H.264 E	947 H.264	ovr H.	264 dwr	H.264 DVR	Preset 01 Sequencial 01
			25	36 64 🔀		👹 PTZ
	Tipo Dat Vídeo 201	a J Equipame 5-01-12 13:27:13 Test	operador	Descrever Conectado		Sistema
9	C					Logout

Agora clique com o botão direito em cima do nome do dispositivo. Abrirá uma aba de opções, clique na primeira opção

"conectar todos os vídeos (main stream)"

## Como mostra a figura abaixo

Dis	spositivo
ncra	
ादव	Conecta todos os vídeos(Main Stream)
4	Conecta todos os videos(Extra Stream)
4	Desconectar todos <mark>os vídeos</mark>
5	Cfg. Equip.
2	Atualizar nome <mark>s dos canais</mark>
4	Sincronizar ho <mark>ra com o PC</mark>
4	rebatizar

## Agora basta aguardar e pronto, o sistema já está aberto e funcionando.

Dispositivo Montor     cameras   CAM01   CAM02   CAM03   CAM04   CAM05   CAM06   CAM07   CAM08     HL204 DWR     HL204 DWR     HL204 DWR	Hora 13:30:38 2016-01-12 CPU : 2%
CAMO1 CAMO2 CAMO3 CAMO3 CAMO5 CAMO5 CAMO6 CAMO7 CAMO8 HL2CA DWR HL2CA DWR HL2CA DWR	13:30:38 2016-01-12 CPU : 2%
CAM05 CAM06 CAM07 CAM08 HL264 DWR HL264 DWR HL264 DWR HL264 DWR	
H.204 DWR H.204 DWR H.204 DWR H.204 DWR	PTZ
	<ul> <li>Zoom</li> <li>Focus</li> <li>Iris</li> <li>AutoPar</li> </ul>
H.264 DWR H.264 DWR H.264 DWR S	Preset 01 Gequencial 01
	🍏 PTZ
Tipo         Data         Equipamento         Usuário         Descrever           Vídeo         2016-01-12 13:27:13         Test         operador         Conectado	Cores
	Reprodução
	Avançados 😽

Em casos de duvidas, entre em contato com a Teck-Phone

Através de nossa Central de Atendimento: 3185-6262

que teremos o prazer de atende-lo.

Acesse nosso site através do QR Code

Criado e editado por: Renato Tripoli Supevisor técnico Teck-Phone Equip. Eletrônicos Tel.: 3185-6262 www.teckphone.com.br



